

## (6) 連続運転の設定について

1

**モード** キーを2秒以上長押しすると設定温度の、数値が点滅します。さらに**モード** キーを2回押しと、「タイマー設定モード」に移ります。

※「タイマー設定」「番号1」「入」が表示され、曜日●が点滅します。

2

日～土の曜日スイッチを押す。

※すべての曜日●が点滅していることを確認してください。

点滅している曜日を押すと、選択が解除されます。

3

**確定** を押す。

※曜日●が確定(点灯)し、時刻が点滅します。

4

時間



で時刻を 0:00 にあわせる。

※1分ごとに設定できます。

スイッチを長押しすると30分ごとにアップダウンができます。

5

**確定** を押す。

6

日～土の曜日スイッチを押す。

※すべての曜日●が点滅していることを確認してください。

点滅している曜日を押すと、選択が解除されます。

7

**確定** を押す。

※曜日●が確定(点灯)し、時刻が点滅します。

8

時間



で時刻を 23:59 にあわせる。

※1分ごとに設定できます。

スイッチを長押しすると30分ごとにアップダウンができます。

9

**確定** を押す。

10

**モード** を2回押しす。

※タイマー設定を終了し、通常運転に戻ります。

●毎日1分間は切になります。

