

## オート便器洗浄

## オートふた開閉

自動で便器洗浄  
する/しない

### オート設定

自動で洗浄するまでの  
時間を変える

### 水が流れるまで<sup>※1</sup>

自動で便ふたを開閉  
する/しない

### オート設定

1 メニュー/戻る  
押す

メニュー 1/5  
1. お手入れ  
2. 初期設定  
▶で進む▶ [決定] 押す

2 決定  
↑↓で  
「オート機能」  
を選ぶ

メニュー 3/5  
3. オート機能  
▶で進む▶ [決定] 押す

3 決定  
↑↓で  
「オート  
便器洗浄」  
を選ぶ

オート機能 1/4  
1. オート便器洗浄  
2. オートふた開閉  
▶で進む▶ [決定] 押す

3 決定  
↑↓で  
「オートふた  
開閉」を選ぶ

オート機能 2/4  
1. オート便器洗浄  
2. オートふた開閉  
▶で進む▶ [決定] 押す

4 決定  
↑↓で  
「オート設定」  
を選ぶ

オート便器洗浄 1/2  
1. オート設定 ◀入▶  
2. 水が流れるまで 10秒  
◀で進む▶ [決定] 押す

4 決定  
↑↓で  
「水が流れる  
まで」を選ぶ

オート便器洗浄 2/2  
1. オート設定 入  
2. 水が流れるまで ◀10秒▶  
◀で進む▶ [決定] 押す

4 決定  
↑↓で  
「オート設定」  
を選ぶ

オートふた開閉 1/4  
1. オート設定 ◀入▶  
2. ふたが開閉するまで 90秒  
◀で進む▶ [決定] 押す

5 決定  
◀▶で  
「入/切」  
を選ぶ

オート便器洗浄 2/2  
1. オート設定 ◀切▶  
2. 水が流れるまで  
◀で進む▶ [決定] 押す

決定 押す

オート設定を  
切に設定しました

(戻るとき→)

5 決定  
◀▶で  
「5秒/10秒/  
15秒」を選ぶ

オート便器洗浄 2/2  
1. オート設定 入  
2. 水が流れるまで ◀15秒▶  
◀で進む▶ [決定] 押す

決定 押す

水が流れるまでの時間を  
15秒に設定しました

(戻るとき→)

5 決定  
◀▶で  
「入/切」  
を選ぶ

オートふた開閉 2/4  
1. オート設定 ◀切▶  
2. ふたが開閉するまで  
◀で進む▶ [決定] 押す

決定 押す

オート設定を  
切に設定しました

(戻るとき→)