

07S/Z 電池交換時期早見表

電池の交換時期（電池切れ）の表示がわかりにくく、リモコン交換に至っているケースが多数散見されます。仕様自体複雑で判断しにくいので、下記早見表にそってお客様対応して下さい。

なお、電池が切れると、「リモコンが効かない、止スイッチが効かない、（ノズルが）動かない」などの事象になります。

<<対象商品>>

シリーズ名	製品品番	リモコン
07S	TCF6121R TCF6131R	<p>水勢ランプで、電池交換時期を判別できます！</p>
07Z	TCF9053*R TCF9063*R	
08ZC	TCF9032*R TCF9042*R	
08ZJ	TCF9133*R TCF9143*R	



おしりスイッチなどのボタンを押して、水勢ランプが以下のようなパターンで表示した場合は電池交換時期になります。お客様へは電池交換いただくようご案内して下さい。

パターン1	パターン2	パターン3
水勢ランプが全て点滅する。	リモコンのランプが全て点灯する。	水勢ランプが表示しない。
<p>全てのランプが5秒間点滅(点いたり消えたり)</p>	<p>全てのランプが5秒間点灯(点きっぱなし)</p>	<p>表示ランプが点かない。</p>

<参考：以下表示の場合は、リモコンは正常な状態です。>

未使用時	お客様が設定している箇所の水勢ランプが 5秒間に1回点滅 する。	<p>“チッカッチカッ”と、点いたり消えたり点滅</p>
使用時	おしりスイッチなどのボタンを押すと、お客様が設定している箇所の水勢ランプが 5秒間点灯 する。	<p>点灯(点きっぱなし)</p>