

# 初期設定を変える

## 電子音を鳴らす／鳴らさない



スイッチを押して、ウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。「電子音を鳴らす」「電子音を鳴らさない」を設定できます。



水勢調節(弱)ランプ

**1** ウォシュレット本体操作部の **止** をウォシュレット本体操作部のランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

**2** **おしり** を押す

- 押すたびに設定が切り替わります。
- ・電子音を鳴らすとき：  
水勢調節「弱」側のランプが点滅するまで押します。
  - ・電子音を鳴らさないとき：  
水勢調節「弱」側のランプが消灯するまで押します。

**3** **止** を押す

設定完了

## 自動で標準の脱臭をする／しない



標準の脱臭を「切」にすると、オートパワー脱臭も「切」になります。



タイマー節電 6ランプ

**1** ウォシュレット本体操作部の **止** をウォシュレット本体操作部のランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

**2** **運転** を押す

- 押すたびに設定が切り替わります。
- ・標準の脱臭をするとき：  
節電設定「タイマー節電 6」ランプが点滅するまで押します。
  - ・標準の脱臭をしないとき：  
節電設定「タイマー節電 6」ランプが消灯するまで押します。

**3** **止** を押す

設定完了

## 自動でパワー脱臭する／しない



オートパワー脱臭を「切」にしても、標準の脱臭・パワー脱臭は使えます。



便座ランプ

**1** ウォシュレット本体操作部の **止** をウォシュレット本体操作部のランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

**2** 温度調節スイッチの **入切** を押す

- 押すたびに設定が切り替わります。
- ・自動でパワー脱臭をするとき：  
「便座」ランプが点滅するまで押します。
  - ・自動でパワー脱臭をしないとき：  
「便座」ランプが消灯するまで押します。

**3** **止** を押す

設定完了

## 自動でパワー脱臭をするタイミングを変える



自動でパワー脱臭が開始するまでの時間を「便座から立ち上がって約5秒後」「便座から立ち上がって約10秒後」のどちらかに設定することができます。



節電ランプ

**1** ウォシュレット本体操作部の **止** をウォシュレット本体操作部のランプがすべて点滅するまで押す

約10秒で点滅します。

**2** **タイマー** を押す

- 押すたびに設定が切り替わります。
- ・「便座から立ち上がって約5秒後」にするととき：  
「節電」ランプが点滅するまで繰り返し押す。
  - ・「便座から立ち上がって約10秒後」にするととき：  
「節電」ランプが消灯するまで繰り返し押す。

**3** **止** を押す

設定完了