

## 本体操作部



ウォシュレット本体の操作部の[運転入/切]スイッチを押し、ウォシュレット本体の電源を切ります。  
◆ウォシュレット本体表示部のランプがすべて消灯します。

### 大:6L/小:5L/eco小:4Lへ変更の場合



ウォシュレット本体の操作部の[おしり入/切]スイッチを『ピッ』という電子音が鳴るまで押し設定完了です。

◆約10秒で電子音が鳴ります。  
\*『ピーッ』という電子音は初期状態です。



設定完了後は[運転入/切]スイッチを押し、本体の電源を入れてください。

**注)**この仕様に変更した場合、便器洗浄してから約1分後に便器水たまり面に約5秒間水が流れます。