

電源復帰後の節電設定状態

2025/7/11

リモコン	節電種類	電源復帰後の設定状態
電池式リモコン付きの製品 リモコン例   ネオレスト/AプリコットF/GG/ウォシュレットSなど	タイマー節電	設定は維持しています。
	おまかせ節電 スーパーおまかせ節電	設定は維持しています。 使用状況を数日学習します。
袖タイプ(リモコン無し)の製品 例  ウォシュレットSS1など	タイマー節電	設定は「切」になります。 もう一度設定してください。
	おまかせ節電	設定は維持しています。 使用状況を数日学習します。