

取扱説明書抜粋

- 排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。
 - 下記手順で洗浄水量を変えると、改善されることがあります。
 - ※ 「水たまり面が低下した場合の変更方法」(下記)の設定をしている場合は、解除してから「洗浄水量の切替方法」の設定をしてください。
- 【洗浄水量の切替方法】**
大 4.8L / 小 3.6L / eco 小 3.4L → 大 6.5L / 小 5.5L / eco 小 4.5L
- ① リモコンの「止」をリモコンランプすべてが点滅するまで押す(約 10 秒)
 - ② リモコンの「水勢-」と「ノズルそうじ」を同時に押す
 - 「ピッ」という電子音が鳴ります。
 - ③ リモコンの「止」を押す<設定完了>
- ※ もとに戻すときは同じ操作を行い、手順②で「ピーッ」と鳴れば設定完了
※ 変更した場合、便器洗浄してから約 1 分後に便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。