

## お客様へ

安心してお使いいただくために操作方法を説明するラベルです。  
リモコンの幅に合わせて、見やすい位置に貼ってご使用ください。

### 温度を調節する、「切」にする

- 便座温度を変える**  
水勢 止 と 水勢 +  
**温水温度を変える**  
水勢 止 と 水勢 -  
同時に約10秒以上押す  
・「ピッ」という電子音が鳴ります。
- 水勢 - または 水勢 + をお好みの温度段階になるまで押す  
・ボタンを押すたびに、ウォシュレット本体表示部のランプが切り替わります。(すべて消灯「切」)  

運転	便座	温水
POWER	SEAT	WATER HEATER
□	□	□

 切      

運転	便座	温水
POWER	SEAT	WATER HEATER
■	□	□

 低温      

運転	便座	温水
POWER	SEAT	WATER HEATER
■	■	□

 中温      

運転	便座	温水
POWER	SEAT	WATER HEATER
■	■	■

 高温
- 止 押す  
＜設定完了＞  
・ランプは、約10秒以内に通常の表示に戻ります。

### ノズルのお手入れ

- ノズルを出す  
① 止 約10秒以上押す  
・「ピッ」という電子音が鳴ります。  
② ビデ 約3秒以上押す  
・ノズルが出て掃除のための水が出る  
・約5分後に自動で戻る
- 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく
- 止 押す  
・ノズルが戻る

D00319図