

お客様へ

安心してお使いいただくために操作方法を説明するラベルです。
リモコンの幅に合わせて、見やすい位置に貼ってご使用ください。

温度を調節する、「切」にする

- 便座温度を変える**
止 と 水勢 (+)
温水温度を変える
止 と 水勢 (-)
 - 同時に約10秒以上押す
・「ピッ」という電子音が鳴ります。
 - 水勢 (-) または 水勢 (+) をお好みの温度段階になるまで押す
・ボタンを押すたびに、ウォシュレット本体表示部のランプが切り替わります。(すべて消灯「切」)
 - 止 押す
＜設定完了＞
・ランプは、約10秒以内で通常の表示に戻ります。
- 切 低温 中温 高温

ノズルのお手入れ

- ノズルを出す
① 止 約10秒以上押す
・「ピッ」という電子音が鳴ります。
② ビデ 約3秒以上押す
・ノズルが出て掃除のための水が出る
・約5分後に自動で戻る
- やわらかい布で水ぶきする
- 止 押す
・ノズルが戻る

D00414図