

《取扱説明書より抜粋》

TCF(GES)921
乾電池リモコンの場合



汚物が
きれいに
流れない

- 排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。
→ 下記手順で洗浄水量を変えると、改善されることがあります。
※「水たまり面が低下した場合の変更方法」（下記）の設定をしている場合は、解除してから「洗浄水量の切替方法」の設定をしてください。
【洗浄水量の切替方法】
大 4.8L/小 3.6L → 大 6.5L/小 5.5L
① リモコンの「止」をリモコンランプすべてが点滅するまで押す（約 10 秒）
② リモコンの「水勢-」と「ノズルそうじ」を同時に押す
→ 「ピッ」という電子音が鳴ります。
③ リモコンの「止」を押す<設定完了>
※もとに戻すときは同じ操作を行い、手順②で「ピーッ」と鳴れば設定完了
※変更した場合、便器洗浄してから約 1 分後に便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。

TCF(GES)922
埋込AC100Vリモコンの場合



汚物が
きれいに
流れない

- 排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。
→ 下記手順で洗浄水量を変えると、改善されることがあります。
※「水たまり面が低下した場合の変更方法」（下記）の設定をしている場合は、解除してから「洗浄水量の切替方法」の設定をしてください。
【洗浄水量の切替方法】
大 4.8L/小 3.6L^{*1} → 大 6.5L/小 5.5L^{*1} ※1 オート便器洗浄のみ
① リモコンの「止」と「おしり」を同時に押す（約 10 秒）
→ 水勢ランプすべてが点灯→ボタンから手を離すと、すべてが点滅
② リモコンの「水勢+」と「流す」を同時に押す（約 5 秒）
→ 「ピッ」という電子音が鳴ります。
③ リモコンの「止」を押す<設定完了>
※もとに戻すときは同じ操作を行い、手順②で「ピーッ」と鳴れば設定完了
※変更した場合、便器洗浄してから約 1 分後に便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。