

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



●瞬間暖房便座をお使いのときは (AH2W・RH2W)

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

種類	こんなときに	節電を設定したとき		節電がはたらいているとき		AM		PM			
		ウォシュレット本体表示部		便座ヒーター		0	4	6	8	5	9
自動で節電	おまかせ節電 ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットがを見つけ、自動で便座温度を下げます。					例: PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 					
	スーパーおまかせ節電 もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。					例: AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 					
節電	タイマー節電 決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。					例: AM8:00からPM5:00まで設定した場合 					
タイマー節電 + おまかせ節電 (スーパー)	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。					例: 「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 					

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「低温」または「切」)でも、次の場合は一時的に温かくなります。

(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

・AH1・RH1: 便座に座る(約15分間で設定温度になります。)

・AH2W・RH2W: 便器に近づく、または便座に座る(約60秒間で設定温度になります。)

※1 P.22で設定した便座温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた

節電の設定は P.28・29