

いろいろな使いかた その他設定

リモコン裏面

この表示画面での設定項目

1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード



- ▲ で項目の枠を動かし、
- ▼ で設定を選び、
- ◻ で決定する

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.39)

汚物が流れにくいとき 便器洗浄水量 6Lモード※1

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.66)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ

3 ▲ で「便器洗浄水量 6Lモード」を選ぶ

4 ◻ 押す

3 ▲ で「便器洗浄水量 6Lモード」を選ぶ

4 ◻ 押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6Lに変更

「する」とき ビーツ

「しない」とき ビーツ

洗浄水量が、
大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。

汚物が流れにくいとき 便器洗浄水量 8Lモード※1

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.66)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ

3 ▲ で「便器洗浄水量 8Lモード」を選ぶ

4 ◻ 押す

3 ▲ で「便器洗浄水量 8Lモード」を選ぶ

4 ◻ 押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8Lに変更

「する」とき ビーツ

「しない」とき ビーツ

洗浄水量が、
大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。