

下記便ふた閉止後洗浄モード、便ふた電動開閉機能付きウォシュレットの画像はカタログより抜粋しています。

・便ふた閉止後洗浄モード（アプリコットF3A/F3AW/F4A・アプリコットP AP3AF・ネオレストNX/LS/AS/LS-W/AS-W/RS2/3・GGA3系他）

便ふた閉止後洗浄モード NEW

便器から立ち上がると、便ふたが自動で閉まったあと便器洗浄します。また、リモコンの便器洗浄ボタンを押すことでも、便ふたが閉まったあと便器洗浄します。（アプリコットPはオート開閉のみ）

※便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。



便ふたが自動で閉まる 自動で洗浄

・便ふた電動開閉機能付きウォシュレット（2023年発売のみ：アプリコットP AP2AF・PS2AF）

便ふた電動開閉機能付きも品揃え

便ふた開/閉止後洗浄リモコンに手をかざすと電動で便ふたが開閉するので、手を触れないため衛生的に使えます。便器洗浄は便ふた開/閉止後洗浄リモコンに手をかざすと便ふたが開いたあと行います。便器洗浄リモコンとの併用設置のため、これまで通りの使い方にも対応可能です。

入室時 **退室時**



手かざして「便ふた開」 用を足す 手かざして「便ふた閉止後、便器洗浄」



※商品の誤作動を防ぐため、上記の位置に便ふた開/閉止後洗浄リモコンの設置が必要です。



・便ふた連続洗浄モード（アプリコットF1A/F2A・RS1・GGA1/2他）

手で便ふたを閉めた時に、便ふたの動きと連動して便器洗浄します。

オート便器洗浄が「入」の場合、便ふたを閉めなかった時は、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に便器洗浄します。