

いろいろな使いかた オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄する / しらない
ノズルきれい

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「せいけつ」
 を選ぶ

4 で「ノズルきれい」
 を選ぶ

5 で「入/切」
を選ぶ

押す

ノズルきれいを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

自動で便器内にミストをかける / かけない
便器きれい※1

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「せいけつ」
 を選ぶ

4 で「便器きれい」
 を選ぶ

5 で「入/切」
を選ぶ

押す

便器きれいを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

せいけつ

自動で便座裏にミストをかける / かけない
便座きれい※1

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「せいけつ」
 を選ぶ

4 で「便座きれい」
 を選ぶ

5 で「入/切」
を選ぶ

押す

便座きれいを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

自動で便座裏にミストをかける / かけない
便座きれい※1

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「せいけつ」
 を選ぶ

4 で「便座きれい」
 を選ぶ

5 で「入/切」
を選ぶ

押す

便座きれいを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

※1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもかからなくなります。