

# いろいろな使いかた オート機能

## せいけつ

自動でノズルを洗浄する/しない

### ノズルきれい


自動で便器内にミストをかける/かけない

### 便器きれい※<sup>1</sup>

1  メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2  で「オート機能」  
 を選ぶ


3  で「せいけつ」  
 を選ぶ



押す

押す

4   で「ノズルきれい」を選ぶ



5   で「入/切」を選ぶ




押す

ノズルきれいを  
切に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

4   で「便器きれい」を選ぶ



5   で「入/切」を選ぶ



押す

便器きれいを  
切に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

## せいけつ

自動で便座裏にミストをかける/かけない

### 便座きれい※<sup>1</sup>



便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない

### プレ脱臭

1  メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2  で「オート機能」  
 を選ぶ


3  で「せいけつ」  
 を選ぶ



押す

押す

4   で「便座きれい」を選ぶ



5   で「入/切」を選ぶ




押す

便座きれいを  
切に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

4   で「プレ脱臭」を選ぶ



5   で「入/切」を選ぶ



押す

プレ脱臭を  
入に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

※1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもかからなくなります。