

いろいろな使いかた

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲▼ で「その他設定」を選ぶ → 押す

3 ▲▼ で「水面下げる」を選ぶ

押す

便器内の水が流れて低い水位でたまる

《設定完了》
(戻るとき → MENU/RETURN)

お知らせ

- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

3 ▲▼ で「凍結防止」を選ぶ

4 ◀▶ で「入/切」を選ぶ

<「入」に設定する場合>
設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

押す

数分間隔で便器洗浄します。設定する? [はい]を選ぶ

押す

凍結防止を 入に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

3 ▲▼ で「電子音」を選ぶ

4 ◀▶ で「入/切」を選ぶ

押す

電子音を 切に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない
水勢洗浄位置記憶

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量 6Lモード

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量 8Lモード

1 MENU/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲▼ で「その他設定」を選ぶ → 押す

3 ▲▼ で「水勢洗浄位置記憶」を選ぶ → 押す

4 ◀▶ で「入/切」を選ぶ → 押す

水勢洗浄位置記憶を 入に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.59、60)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 MENU/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲▼ で「その他設定」を選ぶ → 押す

3 ▲▼ で「便器洗浄水量6Lモード」を選ぶ → 押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6 Lに変更

「する」とき (ピッ) ← 「しない」とき (ピーッ)

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L → 大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L → 大6.0 L/小5.0 Lになります。)

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 MENU/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲▼ で「その他設定」を選ぶ → 押す

3 ▲▼ で「便器洗浄水量8Lモード」を選ぶ → 押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8 Lに変更

「する」とき (ピッ) ← 「しない」とき (ピーッ)

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L → 大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L → 大8.0 L/小6.0 Lになります。)

使いかた