

スライド丁番の調整方法

●扉の前後方向の調整（扉と本体のすき間調整）

①のねじを緩めて扉を前後に動かしてからねじを締めなおして下さい。



●扉の左右方向の調整（扉と本体の左右の位置調整）

②のねじは扉の左右方向の調整ねじです。

■左右のずれ

左右調節ねじ

