

設定を変更する

この商品は、「換気運転の切タイマー時間」「換気運転の風量」「フィルター清掃サインが出るまでの通算運転時間」をお客様で変更可能です。

運転を停止する

① **止** を押して運転を停止する。

ランプが消灯し、運転を停止します。



設定変更モードに切り替える

② **換気** を押しながら **暖房** を同時に5秒以上押し続ける。

フィルター清掃ランプ（赤）が点滅、切タイマーランプが点灯し、設定の変更が可能になります。



変更内容の選択

③ **換気** を押して変更したい内容に対応した換気ランプ表示に切り替える。押すごとに切り替わる。

| 変更内容 | 点灯する換気ランプ表示 |
|------------------------|---------------------------|
| 換気運転の切タイマー時間 | 切タイマー ● 連続 ● 換気 |
| 換気運転の風量 | 切タイマー ● 連続 ● 換気 |
| フィルター清掃サインが出るまでの通算運転時間 | 切タイマー ● 連続 ● 換気 |



④ **暖房** を押す。

フィルター清掃ランプ（赤）が点灯に変わります。



設定変更

- ⑤ **換気** を押して変更したい設定値に対応した換気ランプ表示に切り替える。

| ④で選択した変更内容 | 設定値 (太字:はじめの設定) | 点灯する換気ランプ表示 |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| 換気運転の切タイマー時間 | 1時間 | 切タイマー ● 連続 ● 換気 |
| | 3時間 | 切タイマー ● 連続 ● 換気 |
| | 6時間 | 切タイマー ● 連続 ● 換気 |
| 換気運転の風量 | 標準 | 切タイマー ● 連続 ● 換気 |
| | 弱 | 切タイマー ● 連続 ● 換気 |
| フィルター清掃サインが出るまでの通算運転時間 | 1カ月 | 切タイマー ● 連続 ● 換気 |
| | 3カ月 | 切タイマー ● 連続 ● 換気 |
| | 6カ月 | 切タイマー ● 連続 ● 換気 |



● 使いかた

確定

- ⑥ **暖房** を押す。

選択したランプ、フィルター清掃ランプ（赤）が消灯し、設定の変更が確定します。



設定の変更を途中で取り消す場合

- 止** を押す。

すべてのランプが消灯し、設定の変更を取り消します。



お知らせ

- ・ 設定変更可能な項目は、商品設置時に設定を変更している場合があります。
- ・ 設定変更作業中に60秒以上ボタンが押されない場合、変更した設定値で確定し、設定変更モードは終了します。
- ・ 設定変更した内容は、記憶していますので、停電後やブレーカーを入れ直したあと、再設定は不要です。