

## 4-1 時計の合わせかた

◎本製品は時計機能付きです。

手順に沿って、現在時刻の設定をしてお使いください。

(時計を合わせなくても各モードの運転はできますが、予約運転はできません。)

※時刻を設定していないときは  が点滅します。

### <現在時刻設定手順>

①  時計ボタンを押す。

時計ボタン  を押してください。表示部が点滅します。

(例)  (点滅)

※時刻設定中は、運転モードボタンを押しても受け付けません。

②   ボタンで現在時刻を合わせます。

・1回押すと

 1分単位ですすみます。

 1分単位でもどります。

・押したままにすると

 30分単位ですすみます。

 30分単位でもどります。

(アドバイス)



時計表示が点滅している間(最後の操作から約60秒)に現在時刻合わせができなかった場合は、再度時計ボタンを押して、合わせなおしてください。

③  時計ボタンを押す。

②で合わせた時刻に設定されます。

現在時刻を確認してください。

AM (午前)とPM (午後)が間違っていないか？

(例)  (点灯)

(その他の使いかた)

・時計表示中に、時計表示を消したい時は、 と  ボタンを3秒同時に押してください。

(例)  → 

・時計表示消灯中に、時計表示させたい時は、 と  ボタンを3秒同時に押してください。

・各モードの運転時は、運転残り時間を表示していますが時計ボタン  を押すことで約10秒間現在時刻を表示します。

(例)  ←   
<運転残り時間表示>                      <現在時刻表示>