

# 使いかた

## 時計をあわせる

本商品は時計機能付きです。  
手順に沿って現在時刻を設定してお使いください。

たとえば、午後3時50分に合わせたいとき

**1** 止 を押す。

**2** 時計 を押す。(時計表示が消えている場合は2度押す)  
点滅  
表示部 AM 12:00 PM が点滅する。

**3** ▼ または ▲ を押す。  
表示部を AM 3:50 PM にする。

**4** 時計 を押す。  
点灯  
表示部 AM 3:50 PM の時刻が点灯。(点滅しなくなる)

これで設定完了です。  
時計表示がOFFの設定の場合は、設定後10秒で表示が消えます。  
再び表示させるには 時計 をもう一度押してください。

▼ (もどす) ▲ (すすめる)  
1回押すと1分単位で変更  
押し続けると30分単位で変更

### お知らせ

- 時計をあわせなくても各運転はご使用できます。
- 予約運転をしたい場合は、時計をあわせてください。
- 時計設定は運転を停止した状態で行ってください。
- 時刻設定中は、運転ボタンを押しても受け付けません。
- 停電後や分電盤のブレーカーを入れ直した後も再度時刻の設定が必要です。
- 24時間換気運転中に時刻設定を行うと一時的に「運転中」ランプが消灯しますが、時刻設定したあとは、「運転中」ランプが再点灯します。

## 時計設定のワンポイント

時刻設定前に点滅が消えた。

時計 を押して、一定時間何もしないと点滅が終わります。そのときは、再度 時計 を押して、時刻をあわせてください。

常に時計を表示したい。

初期設定を変更する。 P21へ

運転中に現在時刻を見たい。

運転の残り時間が表示されているときに 時計 を押してください。約10秒間、現在時刻が表示されます。