












◆おそうじ浴槽（浴槽洗浄システム）取扱説明書より抜粋◆

主に取り付けられている場所	リモコンタイプ ①	リモコンタイプ ②	リモコンタイプ ③	リモコンタイプ ④	主に取り付けられている場所	リモコンタイプ ⑤	リモコンタイプ ⑥	リモコンタイプ ⑦
台所		 ※ふたを開けた状態			洗面所			 マルチリモコン ※図は一例
浴室		 ※ふたを開けた状態			※リモコン①～④と⑤⑥⑦は併設させている場合もあります。 ※マルチリモコン⑦は、お求め頂いたオプションによって、機能やボタンが異なります。			

■ リモコンタイプ①②③④をお使いの場合

ふろ洗浄「入」または「開始」時に、画面にメッセージを表示してお知らせします。

もうすぐ洗剤がなくなります

▶ ふろ洗浄は開始します

洗剤を補充してください

▶ ふろ洗浄は開始しません
(補充して再度操作してください)

■ リモコンタイプ⑤⑥ (おそうじ浴槽専用リモコン)をお使いの場合

運転「入」時に、洗剤の補充状態を洗剤補充ランプでお知らせします。

点滅 ▶ 洗剤が残り少ない(ふろ洗浄は開始します)

点灯 ▶ 洗剤がなくなった
(ふろ洗浄は開始しません。補充して再操作してください)

■ リモコンタイプ⑦マルチリモコンをお使いの場合



※図はTYB523型/
EMEF41Jの一例



点滅

▶ 洗剤が残り少ない
(ふろ洗浄は開始します)



点滅

▶ 洗剤がなくなった(ふろ洗浄は開始しません。
補充して再操作してください)