


# お好みの映像に調整する

リモコンから映像の濃淡や明るさ、色合いなどをお好みの状態に調整します。




**1** **メニュー** ボタンを押す  
設定メニューになります。



**2** **▲ ▼** ボタンで「映像調整」を選び  
**決定** ボタンを押す



**3** **▲ ▼** ボタンで調整したい項目を選び  
**決定** ボタンを押す



項目	調整内容
明るさ	映像の明るさ - 暗い ↔ 明るい +
コントラスト	映像のコントラスト - 暗くしっとり ↔ 明るくメリハリのある +
色の濃さ	映像の色の濃さ - 薄い ↔ 濃い +
色あい	映像の色合い - 紫がかった肌色 ↔ 緑がかった肌色に +
シャープネス	映像の鮮鋭度 - 輪郭がやわらかに ↔ 輪郭がはっきりと +

**5** **メニュー** ボタンを押す  
操作を終了します。

**4** **◀ ▶** ボタンでお好みの状態にし、  
**決定** ボタンを押す



調整バーが表示されます。

**▶** : +方向に調整  
**◀** : -方向に調整

## おしらせ

※明るさのみメニューを出さずに明るさ **+** **-** ボタンで直接調整できます。

※工場出荷時の設定に戻すには「映像調整」で「標準に戻す」を選び、**決定** ボタンを押します。



浴槽内からテレビを見るとモニターを見上げる状態になるため、画面が見えにくいことがあります。明るさ等を調整し、浴槽内・洗い場側の両方から見やすいよう調整してください。

# お好みの音声に調整する

## スピーカーの音量を調整する




1



**ボタンを押す**

音量バーが表示されます。



→音量が大きくなります



→音量が小さくなります

## 音を一時的に消すには



1



**ボタンを押すか、**



**ボタンで調整する**

音量ボタンの場合は、-で音量0にします。

※ 消音 ボタンで音を消した場合は、画面の左下に「消音」の文字が表示されます。

解除する場合は、再度 消音 ボタンを押すか、



ボタンを操作してください。

### おしらせ

※ 音量は、モニター正面の操作部の VOL ボタンでも調整できます。

## 音声を切替える (二重音声放送)

二重音声放送のとき、音声モードを切替えます。



1



**ボタンを押す**

ボタンを押すたびに、つぎのように切替わります。

### おしらせ

※ 二重音声放送のときは、画面右下に表示されます。

#### 主

ニュースや洋画などの二カ国語放送で、吹き替えの日本語のみの音声 (工場出荷時の設定)

#### 副

ニュースや洋画などの二カ国語放送で、英語など外国語のみの音声

#### 主+副

吹き替えの日本語と英語などの外国語の2種類の音声