


よくあるお問い合わせ

便座がつめたい


温度を調節する

夏に温度を下げたり、冬に温度を上げたりできます。



▲で項目を、
▼で設定を選ぶ
温度調節ボタン

- 1 温度 押す
- 2 ▲▼で設定したい温度を選ぶ
- 3 ▲▼で温度レベルを選ぶ



節電の設定を確認する

節電の種類		節電中のランプ表示
自動	おまかせ節電 初めの設定「入」	自動で便座温度を下げます。 (緑色) 運転 (オレンジ色) 便座 節電
	スーパーおまかせ節電	自動で便座ヒーターを切ります。 (オレンジ色) 運転 便座 節電
決まった時間	タイマー節電	あらかじめ設定した時間に便座ヒーターを切ります。 (緑色) 運転 便座 節電

■節電を「切」にしたいとき ■ 「切」にすると、24時間一定の便座温度を保ちます。



- 1 電源/戻る 押す
- 2 ▲▼で「節約」を選ぶ → 決定 押す
- 3 ▲▼で設定したい節電の種類を選ぶ → 決定 押す