

空焚きリセットの方法【節電タイプ】


万が一空焚きした場合は、操作部のランプが点滅します。
その場合は、以下の手順で空焚きをリセットしてください。

運転ランプが点滅している場合



ご確認ください

止水栓が開いていること



1

タンク
給水

スイッチを押す

点滅が解除され、
タンクに水が給水されます。

ランプ
消灯



2

タンク内が満水になったことを確認する

満水になっていない状態



満水の状態



3

運転

スイッチを押し、「入」にする

沸上げ運転が開始されます。

ランプ点灯
(上: オレンジ色)
(下: 緑色)

