


## 安装注意事项

当本喷嘴安装在「下列所示的功能部位」上时，可能会减少肥皂的喷出量。  
如果拔出功能部位的连接器，则会增加喷出量。  
必要时，请按右图所示的要领进行调整。

### 功能部一覧

TLK01101B  
TLK01102B  
TLK01103B



## 設置上のご注意

本スパウトを「下記の機能部」に取り付ける場合、石けんの吐出量が減る可能性があります。  
右図の要領で機能部のコネクタを引き抜くと量が増えますので、必要に応じて調整ください。

### 機能部一覧

TLK01101J / TLK01102J  
TLK01103J / TLK01104J

