


# 足元照明 ※選択商品

トイレに入室し、センサーの検知範囲内に人が入ると自動で点灯します。  
トイレから退室すると、自動で消灯します。




## ご注意

- トイレ全体を明るくするための照明ではありません。主照明は別途必要です。
- LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさは異なります。
- LED照明の明るさや色味は調整できません。
- 壁紙や床材の色や材質によって、発光色・明るさは異なります。
- 鏡面仕上げ床との組み合わせ時、足元照明によって器具底面は、鏡面仕上げ床に映り込みます。
- 足元照明用センサーは便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても足元照明が点灯する場合があります。
- トイレ室内の温度変動によりトイレの外にいても足元照明が点灯する場合があります。
- 併設されるトイレの便ふたの動きを検知して足元照明が点灯する場合があります。
- 足元照明は電波を使用しています。ほかの電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。
- 人が静止状態、または動きが少ない場合は、トレイの中に人が居ても足元照明が消灯する場合があります。
- トイレが広い場所は入室する箇所(ドアの位置)によっては、足元照明が入室直後に点灯しない場合があります。
- 消灯するまでの時間はトイレの使用状況によって異なります。
- 足元照明を使わない場合は、足元照明用電源プラグを抜いてください。
- 足元照明用センサーの近くに金属物を置かないでください。足元照明の誤作動の原因となります。

# 照明付化粧鏡 ※オプション品

生活時間にあわせて明るさが変化し、人の動作にあわせて自動点灯するライトです。



## ご注意

- トイレ全体を明るくするための照明ではありません。主照明は別途必要です。
- LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさは異なります。
- LED照明の色味は調整できません。
- 壁紙や床材の色や材質によって、発光色・明るさは異なります。
- 照明付化粧鏡用センサーは便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても照明付化粧鏡が点灯する場合があります。
- トイレ室内の温度変動によりトイレの外にいても照明付化粧鏡が点灯する場合があります。
- 照明付化粧鏡は電波を使用しています。ほかの電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。
- 人が静止状態、または動きが少ない場合は、トレイの中に人が居ても照明付化粧鏡が消灯する場合があります。
- トイレが広い場所は入室する箇所(ドアの位置)によっては、照明付化粧鏡が入室直後に点灯しない場合があります。
- 消灯するまでの時間はトイレの使用状況によって異なります。
- 照明付化粧鏡用センサーの近くに金属物を置かないでください。照明付化粧鏡の誤作動の原因となります。

ここでは機能の説明をしています。  
各設定方法は各項目に記載されたビルトインリモコンの操作方法を参照してください。

## ■ 点灯動作

トイレに入室するとネオレストに搭載された人体検知センサーの動きにより照明付化粧鏡が自動点灯し、退室すると自動的に消灯します。

自動検知距離の調整方法 ▶ P.23