

キャップ取り外し要領

【事前準備】

- 新しいキャップ (MX60068) を購入してください

【取り外し手順】



- ① スクレーパー等をアームとキャップの間に入れ、空間を作ってください



- ② その空間にラジオペンチを入れ、キャップを挟み、引き抜いてください