

自動水栓以外の水栓とのセット可否

■自動水栓以外の水栓とのセット可否

全品番	電気温水器機種	適温出湯タイプ		パブリック用 ※2 温度調節タイプ		住宅用 温度約60℃タイプ 湯ぼっとキットRES	
		REA*03/06	RECK03	REW-B ※3	REW06-E	REW-D	REWF03
		× 流量不足となるため、セットはできません。					
台付シングル 混合水栓(1穴)	TLN32TEFR						
	TLP033型 ※9						
	TLG073型 ※9						
	TLG083型 ※9						
	TLG093型 ※9						
	TLG103型 ※9						
	TLG113型 ※9						
	TLG013型 ※9			●			●
	TLG023型 ※9			●			●
	TLG043型 ※9			●			●
	TLG013型 ※9			●			●
	TLG043型 ※9			●			●
	TLHG31A型						
	TLHG31D型						
TL431型							
TL432ER			●		●	●	
TL432ER			●		●	●	
台付シングル 混合水栓(2穴)	TLG05301型 ※6						
	TLG05301型 ※6						
	TL389EF ※6						
	TL832EF型						
	TLHG30A型						
	TLHG30E型						
	TLHG30D型						
	TL834EGR						
	TL430型						
	TLP0230型 ※8※9						
壁付シングル混合水栓	TLP0230型 ※8※9						
	TL521U						
台付2ハンドル 混合水栓	TLP02201JA ※9						
	TLG01201JA ※9						
	TLG02201JA ※9						
	TLG04201JA ※9						
	TLG07201J ※9						
	TLG08201J ※9						
自閉式立水栓 自閉式横水栓 横水栓	TL19AR						
	TL19						
立水栓(1穴)	TL120A						
	T136AUN13CR						
	T205QFR C						
	T210SNS C						
	TL155AFR						
	T210SQR C						
	T205UNR C						
	TLC11AR						
	TLG04101J						
	TLG04101J						
	TLG04102J						
	TLG04102J						
	TL11C2						
	TL595AR						

(全般) ※1 水栓に青色インデックス有り(用水栓)のため、電気温水器とのセットはできません。 ※2 容量6L以下は、電気温水器1台で洗面器1つのみの対応となります。容量12L以上(RESを除く)は、電気温水器1台で洗面器2連まで対応可能です。2連以上設置する場合は、給水圧が0.1MPa(流動時)以上必要です。 ※3 REW-Bの容量25/30/35Lタイプについては洗面器3連での施工は可能ですが、3カ所同時出湯させたときに流量が低下する場合があります。 ※4 手洗器(L723、L724、L725)との組み合わせの場合、水の飛びはね防止のため定流量弁付き接続金具(THJ7)を手配して、フィルター付き止水栓に取り付けてください。 ※5 給水圧が0.1MPa(流動時)以上必要です。電気温水器1台で洗面器2連以上は、水栓が滝状吐水にならないため対応できません。 ※6 以下の条件に限りセット可能です。給水圧力が0.1MPa(流動時)以上必要です。シャワー用途では流量の不足、湯切れのおそれがあるためご使用いただけません。手洗い、洗顔、ポウル清掃用途でご使用ください。 ※7 MVHF/MVHG/MLHMIにがざり、セット可能です。 ※8 定流量弁を外してください。 ※9 給水圧が0.1MPa(流動時)以上必要です。REW-Dの場合、2カ所同時出湯させたときに流量が低下する場合があります。

■キッチン水栓とのセット可否

水栓品番	電気温水器機種	パブリック用 温度調節タイプ		住宅用 魔法びん電気即湯器		
		REK	REW-B	REQ02A		
シングル混合水栓	GG	TKS05301J	○	○		
		TKS05302J	○	○		
		TKS05310J	○	○		
	台付き	タッチスイッチ水栓	TK431型	○	○	
			TKN34PBTA	×	×	
		コンデンポラリ	TKWC35ESA	×	○	
			TKN34PBRRR	○	○	
		ニューウェーブ	TKS05305JA	×	×	
			TKS05306JA	×	×	
		シングル混合水栓 (吐水切り替えタイプ)	GG	TKS05304J	×	×
			GG	TKS05303J	○	○
		浄水器兼用混合水栓 (ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ)	GG	TKS05313J	×	○
			GG	TKS05308JA	×	×
		浄水器兼用混合水栓 (吐水切り替えタイプ)	GG	TKS05307J	×	×
GG	TKS05317J		×	×		
ビルトイン型浄水器兼用混合水栓	GG	TKG38BSA	×	○※1		
シングル混合水栓(分岐口付き)	GG	TKS05309J	○	○		
2ハンドル混合水栓	GG	TKJ23UR	○	○		
自動水栓(AC100Vタイプ)	GG	TEK34UPASB	×	×		
壁付き	シングル混合水栓 (ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ)	GG	TKS05314J	×	○	
		GG	TKS05316J	○	○	
	シングル混合水栓	GG	TKS05311J	○	○	
		GG	TKS05312J	○	○	
	浄水器兼用混合水栓 (ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ)	GG	TKS05315J	○	○	
		GG	TKS05318J	×	×	
	2ハンドル混合水栓	GG	TKJ20BAU	○	○	
		GG	TKJ20AAU	○	○	

●電気温水器との組み合わせにおいては、×の水栓はセットできません。○の水栓については必ず給水圧(流動時)0.1MPa以上を確保してください。 ●REK、REW-B以外の電気温水器との組み合わせは、出湯流量・出湯温度・設置スペース・排水配管施工などの面で不都合が生じるおそれがあるためおすすめていたしません。 ●REKと組み合わせる場合は、必ずREKの混合湯口(約60℃出湯)に接続してください。出湯口(約90℃出湯)に接続すると水栓が破損し水漏れするおそれがあります。出湯口には熱湯用単水栓(T76Dなど)を接続してお使いください。 ●上記水栓とREK、REW-Bを組み合わせる場合は洗い物用としてご使用ください。飲料用としてご使用になる場合は、REKと熱湯用単水栓(T76Dなど)の組み合わせで、80℃以上でご使用ください。 ●電気温水器1台に対してキッチン水栓1台の接続としてください。(水栓複数個を同時に使用した際の湯切れや流量低下を避けるため)

※1 浄水器カートリッジと施工上干渉しないことが設置可の条件となるため、ご注意が必要です。