



電源復帰後の節電設定状態

2023/1/19

リモコン	節電種類	電源復帰後の設定状態
<p>電池式リモコン付きの製品 リモコン例</p>  <p>ネオレスト/アプリコットF/GG/ウォシュレットSなど</p>	<p>タイマー節電</p>	<p>設定は維持しています。</p>
	<p>おまかせ節電 スーパーおまかせ節電</p>	<p>設定は維持しています。 使用状況を数日学習します。</p>
<p>袖タイプ(リモコン無し)の製品 例</p>  <p>ウォシュレットSBなど</p>	<p>タイマー節電</p>	<p>設定は「切」になります。 もう一度設定してください。</p>
	<p>おまかせ節電</p>	<p>設定は維持しています。 使用状況を数日学習します。</p>