


取扱説明書より抜粋

こんなときは

停電で水が流せないとき（断水していないとき）

■手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器の水を流すことができます。

- 1** ウォシュレット本体右側面の
手動レバーを取り出す



- 2** 手動レバーを約4秒以上
引っ張る

・手動レバーを引くと便器内に水が流れます。便器洗浄が終わったら（約4秒後）レバーから手を離してください。

※タンク給水中（最大約60秒）は便器洗浄できません。約60秒たってから便器洗浄してください。



約4秒以上

- 3** 手動レバーを元の位置に戻す

お願い

・停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。
（排水管に汚物が停滞する可能性があるため）