

設定を変える

ライト

1 **メニュー/戻る** 押す

2 **決定** で「オート機能」を選ぶ

3 **決定** で「ライト」を選ぶ

<p>メニュー 1/7</p> <p>1. お手入れ</p> <p>2. 節電</p> <p>◀で選ぶ⇒[決定] 押す</p>	<p>メニュー 3/7</p> <p>2. 節電</p> <p>3. オート機能</p> <p>◀で選ぶ⇒[決定] 押す</p>	<p>メニュー 4/4</p> <p>3. せいけつ</p> <p>4. ライト</p> <p>◀で選ぶ⇒[決定] 押す</p>
<p>やわらかライトを使う / 使わない</p> <h3 style="margin: 0;">やわらかライト</h3>	<p>4 決定 で「やわらかライト」を選ぶ</p> <p>5 決定 で「入/切」を選ぶ</p>	<p>ライト 1/4</p> <p>1. やわらかライト ◀入▶</p> <p>2. 便器内 LED 入</p> <p>◀で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p>ライト 1/4</p> <p>1. やわらかライト ◀切▶</p> <p>2. 便器内 LED 入</p> <p>◀で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p style="text-align: right;">決定 押す</p> <p>やわらかライトを切に設定しました</p> <p>(戻るとき→)</p>
<p>便器内を照らすライトを使う / 使わない</p> <h3 style="margin: 0;">便器内 LED</h3>	<p>4 決定 で「便器内 LED」を選ぶ</p> <p>5 決定 で「入/切」を選ぶ</p>	<p>ライト 2/4</p> <p>1. やわらかライト 入</p> <p>2. 便器内 LED ◀入▶</p> <p>◀で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p>ライト 2/4</p> <p>1. やわらかライト 入</p> <p>2. 便器内 LED ◀切▶</p> <p>◀で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p style="text-align: right;">決定 押す</p> <p>便器内 LED を切に設定しました</p> <p>(戻るとき→)</p>
<p>きれいサインを光らせる / 光させない</p> <h3 style="margin: 0;">きれいサイン</h3>	<p>4 決定 で「きれいサイン」を選ぶ</p> <p>5 決定 で「入/切」を選ぶ</p>	<p>ライト 3/4</p> <p>2. 便器内 LED 入</p> <p>3. きれいサイン ◀入▶</p> <p>◀で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p>ライト 3/4</p> <p>2. 便器内 LED 入</p> <p>3. きれいサイン ◀切▶</p> <p>◀で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p style="text-align: right;">決定 押す</p> <p>きれいサインを切に設定しました</p> <p>(戻るとき→)</p>
<p>においきれいサインを光らせる / 光させない</p> <h3 style="margin: 0;">においきれいサイン</h3>	<p>4 決定 で「においきれいサイン」を選ぶ</p> <p>5 決定 で「入/切」を選ぶ</p>	<p>ライト 4/4</p> <p>3. きれいサイン 入</p> <p>4. においきれいサイン ◀入▶</p> <p>◀で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p>ライト 4/4</p> <p>3. きれいサイン 入</p> <p>4. においきれいサイン ◀切▶</p> <p>◀で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p style="text-align: right;">決定 押す</p> <p>においきれいサインを切に設定しました</p> <p>(戻るとき→)</p>

メニュー/戻るボタン

◀で項目の枠を動かし、
▶で設定を選び、
決定 で決定する

この画面での設定項目*1
1. やわらかライト
2. 便器内 LED
3. きれいサイン
4. においきれいサイン

*1 機能のない項目は表示されません。