


# いろいろな使いかた オート機能

## リモコン裏面

この表示画面での設定項目

1. オート設定
2. 水が流れるまで



- ▲ で項目の枠を動かし、
- ▼ で設定を選び、
- ◀▶ で決定する

自動で便器洗浄する/しない

### オート設定

- 1  メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 ▲ で「オート機能」▼ を選ぶ
- 3 ▲ で「オート便器洗浄」▼ を選ぶ
- 4 ▲ で「オート設定」▼ を選ぶ
- 5 ▲▶ で「入/切」▼ を選ぶ

オート設定を切に設定しました

(戻るとき →  メニュー/戻る MENU/RETURN)

自動で洗浄するまでの時間を変える

### 水が流れるまで※1

- 1  メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 ▲ で「オート機能」▼ を選ぶ
- 3 ▲ で「オート便器洗浄」▼ を選ぶ
- 4 ▲ で「水が流れるまで」▼ を選ぶ
- 5 ▲▶ で「5秒/10秒/15秒」▼ を選ぶ

水が流れるまでの時間を15秒に設定しました

(戻るとき →  メニュー/戻る MENU/RETURN)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

