

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれいな除菌水を使ってきれいにします。



<p>便器きれい</p> <p>プレミスト 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする ●便器内LEDが点灯</p>	<p>脱臭</p> <p>脱臭が始まる 便器内のおいをとる ●脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。(P.48)</p>	<p>約10秒後 オートパワー脱臭が始まる 約60秒後に自動で止まる</p>
<p>オートふた開閉</p> <p>便ふたが開く ●[立って使用するとき]... 便座はリモコンで開けてください。</p>	<p>オート便器洗浄</p> <p>約10秒後 水が流れる*2 座る時間が、約6~30秒:「小洗浄」 約30秒以上:「大洗浄」</p> <p>●[立って使用したとき]... 水が流れる*2 「小洗浄」</p>	<p>AS2の場合 便器きれい 便座きれい</p> <p>約25秒後 ノズルが出て、ノズルの根元から出る ●便器内LEDが点灯 きれいな除菌水で洗浄*3</p>
<p>瞬間暖房便座</p> <p>待機温度から温めはじめる 設定温度まで温める</p>	<p>AS1の場合 便器きれい</p> <p>約25秒後 ノズルが出て、ノズルの根元から出る ●便器内LEDが点灯 きれいな除菌水で洗浄*3</p>	<p>AS2の場合 便器きれい 便座きれい</p> <p>約25秒後 ノズルが出て、ノズルの根元から出る ●便器内LEDが点灯 きれいな除菌水で洗浄*3</p>
<p>瞬間暖房便座</p> <p>待機温度から温めはじめる 設定温度まで温める</p>	<p>オートふた開閉*6</p> <p>ノズルきれい終了後 (洗浄機能を使わなかったときは約25秒後) ●便器内LEDが点灯 アフターミスト 便器内にきれいな除菌水のミストをかける*5</p>	<p>オートふた開閉*6</p> <p>便ふたが開まる*2 ●[立って使用したとき]... 便座・便ふたが開まる*2</p>
<p>瞬間暖房便座</p> <p>待機温度に戻る</p>	<p>瞬間暖房便座</p> <p>待機温度に戻る</p>	<p>瞬間暖房便座</p> <p>待機温度に戻る</p>

上記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.26~42)

<p>やわらかライト</p> <p>やわらかな光でトイレ室内を演出 便器に近づくとき点灯し、離れたときしばらくして消灯します。 ⇒「やわらかライト」の入/切 (P.37)</p>		<p>きれいサイン</p> <p>「便器きれい」「便座きれい」*7「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ (点灯) (サイクル点灯) または (便座を使用しないときは点灯のみ)*8 ⇒「きれいサイン」の入/切 (P.37)</p>
<p>■ナイトライト 「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。(P.36)</p>		

においきれい*7

リモコンの「においきれい」ボタンを押すと、開始 (P.38)

トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。
⇒「においきれい」の動きを変える(オート/連続) (P.38)

きれいな除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。
時間がたつともとの水に戻るため、環境にやさしいのが特長です。
・「きれいな除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれいな除菌水を使うこともできます。

<p>■ノズル</p> <p>ノズルきれい 押す</p> <p>ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。 ●ノズルを出してお手入れをしたいとき ⇒「ノズルそうじ」(P.48)</p>	<p>■便器・便座</p> <p>リモコン裏面 お掃除ミスト 押す</p> <p>⇒リモコンの取りはずしかた(P.12)</p> <p>便器内と便座裏の先端付近(AS2のみ)にきれいな除菌水のミストをかけます。 ●ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。 ●ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき ⇒「便器そうじ」(P.45)</p>
---	---

- *1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
- *2 便ふたを開けて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30)
- *3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
- *4 汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。
便ふたが開まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.62)
- *5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
- *6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。
- *7 AS1以外
- *8 「お掃除ミスト」は除く

使いかた