

いろいろな使いかた オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄する/しない

ノズルきれい

自動で便器内にミストをかける/かけない

便器きれい※1

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2


水勢 押す

3

おしり/ソフト 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す



<設定完了>

2


水勢 押す

3

ビデ/ワイド 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す



<設定完了>

せいけつ

自動で便座裏にミストをかける/かけない

便座きれい※1

便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない

プレ脱臭

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2


水勢 押す

3

水勢 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す



<設定完了>

2


水勢 押す

3

おしり/ソフト 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す



<設定完了>

※1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもかからなくなります。