

設定を変更するには（つづき）

③ コントローラー各スイッチの操作音を消す

■スイッチ操作音の有無が設定できます。

※初期状態（工場出荷状態）は操作音「有」になっています。

「◀」スイッチと「▶」スイッチを同時に3秒以上押す
ピッと鳴って操作音が「無」になります。
もう1度、「◀」スイッチと「▶」スイッチを同時に3秒以上押すと
操作音が「有」になります。



④ 各種設定を元にもどす

■照明設定、自動OFFタイマー設定、操作音有無設定を初期状態（工場出荷状態）にもどすことができます。

「調光入/切」スイッチと「◀」スイッチと「▶」スイッチを同時に3秒以上押す
ピーッと鳴って各種設定が初期状態（工場出荷状態）にもどります。



調光照明についてのご注意

調光可能な照明は白熱灯のみです。蛍光灯は白熱灯に同期してON/OFFします。

〈調光システムをブルーダウンライトと組み合わせない場合〉

白熱灯照明が2灯以上ある浴室の場合、調光する白熱灯は洗い場水栓側・浴槽水栓側の2灯となります。
その他の照明は同期してON/OFFします。

〈調光システムをブルーダウンライトと組み合わせる場合〉

白熱灯照明が2灯以上ある浴室の場合、ブルーダウンライト演出効果のため調光する白熱灯は洗い場水栓側の1灯となります。その他の照明は同期してON/OFFします。