


日ごろのお手入れ

- 1 排水カバー・網かご・目皿を取り外す。
網かごにたまったごみを捨ててください。
- 2 台所用中性洗剤を付けたスポンジの柔らかい面で、排水口のまわりを洗う。
- 3 歯ブラシで排水口の内側、網かごの網目をこすり洗う。
- 4 仕上げにぬるま湯をかけて消毒する。



使用上の注意

- ◆ 網かごは激しくたたくなど、手荒く扱わない
破損や変形の原因になります。



汚れ(詰まり)とにおいが気になってきたら

市販のパイプ洗浄剤を使ってお手入れする。
容器に表示されている使用方法をよく読んで、お手入れしてください。




使用上の注意

- ◆ 洗剤使用後は水できれいに洗い流す
パイプ洗浄剤はアルカリ性のものが多く、
洗剤が残ると、シンクや排水金具のさびの原因になります。



使用上の注意

- ◆ 高圧洗浄時以外は高圧洗浄キャップを
外さないでください。※2



※1 シリーズにより排水口の形状が若干異なります。

※2 高圧洗浄とは、マンションなどで行う排水管洗浄業者様による排水管の集中洗浄のことです。
依頼するときは、排水管洗浄業者様に手順をお知らせください。

※3 スーパーレガセスシリーズには付属していません。