

先止め式電気温水器用排水ソケット役割図

電気温水器用排水ソケットは、下図に示す通りの役割を果たしています。通常は縦向き(床排水用)に取付ける排水ソケットを横向き(壁排水用)に取付けると、その役を果たさなくなってしまいます。

また、壁排水用の専用ソケットも品揃えされていない為、対応できません。

逆流水によって逆流防止弁が矢印(↑)先端部まで押し上げられた状態で止まります。この作用で逆流を止め、キャビネット内部への漏水および電気温水器への汚水逆吸水を防止しています。

