

\* 資料はLS-W : TCF9970の取説より抜粋しています。(AS-Wも動きは同じです)

## 便スキャン機能を使う

トイレをご使用中(便座に座ってから立ち上がるまでの間)に、便の状態を計測します。



### 使用者の確認 \*2 \*3 \*4



《参考》

リモコンによって形状・ボタン位置などが異なります。

- 1 個人設定ボタンを押して、事前に登録した個人番号「1～6」と同じ登録番号のランプを点灯させる。



・便座から立ち上がる前までに、行ってください。

### 便スキャン

#### 計測 \*5

便スキャンセンサーカバーが開く  
便スキャンセンサー (P.11) で便の状態を計測



#### 計測終了 \*6

便スキャンセンサーカバーが閉まる (約5秒後)



### 結果送信 \*7

計測されたデータをスマートフォンに送信



データを「TOTOウェルネス」アプリで確認する  
・使いかたは、P.16  
「サポートページ」参照

- 白色のトイレトーパーを使用してください。(色付きや柄入りのトーパーは、誤って便と計測する可能性があるため)
- 以下を計測した場合は、正しいデータが得られません。
  - ・黄土系・茶系・焦げ茶系以外の色の便
  - ・便以外のもの(経血など)
 誤ったデータを取得された場合は、削除することができます。詳しくはサポートページのヘルプを参照してください。
- 便スキャンセンサー部は定期的にお手入れを行ってください。(P.48)  
(汚れが原因で、正しく計測できない可能性があるため)

※2 使用者の確認を行わない場合、計測されたデータは破棄されます。

※3 「TOTOウェルネス」アプリからも行うことができます。

※4 個人設定を「切」にしている場合は、この操作はできません。(P.38)

※5 おしり洗浄・ビデ洗浄などをお使いのときは計測を一時中断します。

※6 便器から離れたあと、計測されたデータの送信までに時間がかかる場合があります。(P.69)

※7 計測されたデータは、スマートフォンに送信するまでウォシレット本体に蓄積されています。蓄積されたデータが一定量を超えると、古いデータから削除されます。1週間に1回程度を目安に、こまめにデータを取得することをおすすめします。

● 引っ越しや製品の廃棄などで、製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除したいときは「ペアリング初期化」を行ってください。(P.41)