

いろいろな使いかた

その他設定

お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない
水勢洗浄位置記憶

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量 6Lモード

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量 8Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.56、57)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「その他設定」
 を選ぶ

3 で「水勢洗浄位置記憶」
 を選ぶ

4 で「入/切」
を選ぶ

水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました

(戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「その他設定」
 を選ぶ

押す

3 で「便器洗浄水量6Lモード」
 を選ぶ

4 押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6 Lに変更

「する」とき 「しない」とき

ピーッ ピーッ

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L → 大6.0 L /小5.0 Lになります。
 (壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L → 大6.0 L/小5.0 Lになります。)

3 で「便器洗浄水量8Lモード」
 を選ぶ

4 押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8 Lに変更

「する」とき 「しない」とき

ピーッ ピーッ

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L → 大8.0 L /小6.0 Lになります。
 (壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L → 大8.0 L/小6.0 Lになります。)

個人設定

個人設定を
する/しない

個人のお好みの洗浄位置などを
登録する

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「その他設定」
 を選ぶ

3 で「個人設定」
 を選ぶ

4 で「設定」
 を選ぶ

5 で「入/切」
を選ぶ

個人設定を
切に設定しました

(戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)

4 で「登録1/登録2/
登録3/登録4」の
登録したい番号を
選ぶ

5 で「水勢」を選び、
 で「段階」
を選ぶ

6 で「位置」を選び、
 で「段階」
を選ぶ

7 で「温水温度」
を選び、
 で「段階」
を選ぶ

8 押す

登録 1 を設定しました (戻るとき → メニュー/戻る MENU/RETURN)